



(HV) Höhenverstellung
+/- 1 mm

Alle Verstellungen können unabhängig voneinander vorgenommen werden.

VERSTELLMÖGLICHKEITEN

Höhenverstellung (HV)	Fixieren	

EINSTELLUNGEN

75° Öffnungswinkel einstellen	100° Öffnungswinkel einstellen	Federkraft einstellen

WARNUNG

		Hinweis

1

2

3

4

5

6

7