

ALUMINIJUMSKE KANT TRAKE

SAVETI ZA OBRADU

Aluminijumska kant traka - rolne, 1 mm, 25 m rolne sa zaštitnom folijom

Širina	23, 33, 42, 63 mm
Debljina	1 mm
Boje	010.1010. Aluminijum mat i 010.1050. Boje nerđajućeg čelika

Širina	23, 28, 33, 42 mm
Debljina	1 mm
Boja	010.1080. Aluminijum visokog sjaja

Širina	23, 33, 42 mm
Debljina	1 mm
Boje	010.1020. Aluminijum srebrne boje eloksiran brušen

Aluminijumska kant traka - gotova roba, debljine 2 mm, dužine 3 m sa zaštitnom folijom

Širina	21, 27, 33, 40 mm
Debljina	2 mm
Boje	010.2010 Aluminijum mat eloks.

Tehnički podaci

Materijal prema DIN EN 573-3	AlMg1
Tvrdoća prema DIN standardu	1/2 tvrdo H14
Tvrdoća po Brinelu	HB 48
Zaštitna folija	PE folija 50 60, nije otporna na UV zračenje
Promoter adhezije	kompatibilan sa većinom sistema lepljenja, posebno sa PUR topivim lepkom
Životna sredina	Aluminijum koji isporučujemo: <ul style="list-style-type: none"> ■ je otporan na plamen ■ ne sadrži supstance koje oštećuju ozonski omotač prema važećim standardima ■ ne sadrži supstance sa teškim metalima ■ ne sadrži supstance koje mogu da proizvedu toksične ili opasne materije prilikom sagorevanja ■ ne spada u grupu materijala koji prilikom ispiranja mogu osloboditi toksične ili zagađujuće materije ■ je eloksiran i stoga bezopasan sa stanovišta zdravlja i bezbednosti hrane
Skladištenje	Aluminijumske kant trake koje isporučujemo, sa ili bez prajmera, mogu se dugo skladištiti prema važećim standardima: <ul style="list-style-type: none"> ■ Skladištenje u normalnoj klimi unutrašnjih prostorija ■ Period skladištenja sa prajmerom najmanje 1 godinu ■ Čuvati na suvom mestu

Obrada kant traka sa rolne

Kant trake se mogu obrađivati pomoću mašina za lepljenje kant traka. Opremljeni su posebnim vezivnim sredstvom koji garantuje sigurno prijanjanje između kant traka i podloge.

Mašinsko lepljenje

Za prvoklasno lepljenje preporučujemo upotrebu PUR topivih lepkova; EVA topivi lepkovi su prikladni samo u ograničenoj meri i treba ih testirati pre upotrebe.

Zagrejte kant trake na 40 °C u presi za furnir ili drugom. izvoru toplote pre obrade. Glodanje će biti lakše ako navlažite krpom teflon uljem i naneseite veoma tanak sloj na oba izbrušena kraja kant trake.

(event. i skeneri)

Ručno lepljenje

Za ručno lepljenje koristite REDOCOL Kantol greenline ili, za lepljenje posebno otporno na vlagu, sa Rakollit 280 + učvršćivač WS1i. Ravnomerno nanosite lepak nazubljenom gletericom i pritisnite ravnim alatima i visokim pritiskom.

Obrada gotove robe

1. Kada pravite poprečne rezove, list testere (sa finim zupcima) prethodno poprskajte teflonskim sprejom protiv trenja.
2. Lepljenje: sa REDOCOL MS-Polymer-om
Vreme presovanja: 3-4 sata u zavisnosti od materijala.
3. Obrada glodanjem: Obložite kant traku za glodanje krpom navlaženim teflonom, a zatim koristite glodalicu za kantiranje ili radijusno glodanje.
4. Kant traku za glodanje uvek po mogućnosti izbrusiti granulacijom 220, zatim očistiti acetonom ili DD razređivačem i utrljati tanak sloj tvrdog uljnog voska (površinska zaštita).