

REDOCOL GREENLINE KANTOL (BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL)

Báze	kopolymerizát z vinylacetátu
Oblast použití	Pro lepení ABS, PP, PMMA hran a PVC silných hran na dřevěné materiály Pro lepení dýhových/silných dýhových hran na dřevěné materiály
Pokyny pro aplikaci	Lepené plochy musí být rovné, čisté a zbavené mastnoty. Vlhkost dřeva a materiálu 8-12 % podle použití. Lepidlo naneste na jednu stranu na nosný materiál štětcem, špachtlí, válečkem nebo injekční stříkačkou na lepidlo. Potom hranu přitlačte.
Lisovací čas	při 20 °C cca 30 min. Doba dalšího zpracování se řídí podle typu hrany nebo fólie a podle namáhání během zpracování. Vzhledem k velkému množství materiálů hran a jakostí fólií lze doporučit provedení předběžných testů.
Množství nánosu	100-150 g / m ² podle savosti nosného materiálu
Otevřená doba schnutí	cca 11 min. při 20 °C
Teplota při aplikaci	minimálně 10 °C
Lisovací tlak	0,5 N/ mm ²
Viskozita	6 000 až 8 000 mPa.s
Hodnota pH	4,5-5,5
Další zpracování	Pokusy o slepení se silnými hranami z ABS, PVC a PP ukázaly, že při odborně správném lepení hran na odpovídající nosný materiál lze provést ofrézování již po cca 30 min.
Doba skladování	až 12 měsíců (Skladujte v hermeticky uzavřené originální nádobě v suchu a chladu. Chraňte před mrazem)

Pozor: citlivé na mráz!