

# REDOCOL GREENLINE KANTOL (OPLOSMIDDELVRIJ)

Basis	PVAc kunsthars polymerisaat
Toepassing	Voor het verlijmen van ABS, PP, PMMA en PVC kanten op een houten ondergrond. Voor het verlijmen van fineerkanten op een houten ondergrond.
Aanwijzingen voor de verwerking	De te verlijmen vlakken moeten glad, schoon en vetvrij zijn. Vochtigheidsgraad van hout en materiaal: 8 - 12 %, afhankelijk van de toepassing. Lijm eenzijdig aanbrengen met kwast, spatel, rol of lijmspuit op het draagmateriaal. Vervolgens de kant aandrukken.
Perstijd	bij 20 °C: ca. 30 min. De verdere verwerkingstijd is afhankelijk van het type kant, resp. folie en van de belasting tijdens de bewerking. Op grond van verschillende kantenmaterialen en foliekwaliteiten dient men vooraf testen uit te voeren.
Aan te brengen hoeveelheden	100 - 150 g / m <sup>2</sup> afhankelijk van het absorptievermogen
Open standtijd	ca. 11 min. bij 20 °C
Verwerkingstemperatuur	minimaal 10 °C
Persdruk	0,5 N / mm <sup>2</sup>
Viscositeit	6.000 tot 8.000 mPa.s
PH - waarde	4,5 - 5,5
Verdere verwerking	Testen met het verlijmen van zware ABS, PVC en PP kanten hebben aangetoond dat bij deskundige verlijming van de kanten op geschikt draagmateriaal ze al na ongeveer 30 minuten kunnen worden bijgefreesd.
Houdbaarheid	tot ca. 12 maanden (in goed afgesloten originele verpakking droog en vorstvrij opgeslagen)

**Let op: Vorstgevoelig!**