

REDOCOL GREENLINE KANTOL (FĂRĂ SOLVENȚI)

Bază	Copolimer cu acetat de vinil
Domeniul de utilizare	Pentru lipirea canturilor rigide de ABS, PP, PMMA și PVC pe materiale pe bază de lemn Pentru lipirea canturilor de furnir/furnir rigid amorsate pe materiale pe bază de lemn
Indicații de prelucrare	Suprafețele pe care se aplică adezivul trebuie să fie plane, curate și fără grăsimi. Umiditatea lemnului și materialului 8-12% în funcție de utilizare. Aplicați adezivul pe o parte pe materialul portant cu ajutorul unei pensule, spatule, role de aplicare sau pistol pentru adeziv. După aceea, presați cantul.
Timp de presare	la 20 °C cca. 30 min. Timpul suplimentar de prelucrare depinde de tipul de cant sau folie și de solicitarea din timpul procesării. Din cauza numărului mare de materiale de canturi și calități ale foliilor, se recomandă teste preliminare.
Cantitate de aplicare	100-150 g/m ² în funcție de capacitatea de absorbție a materialului portant
Timp de deschidere	cca. 11 min. la 20 °C
Temperatura de prelucrare	minimum 10 °C
Presiunea de presare	0,5 N/mm ²
Vâscozitate	de la 6.000 până la 8.000 mPa.s
Valoare pH	4,5-5,5
Prelucrare ulterioară	Testările de lipire cu canturi rigide de ABS, PVC și PP au arătat că la lipirea corespunzătoare a canturilor pe materialul portant respectiv, se poate deja freza după aproximativ 30 de minute.
Durată de depozitare	Până la 12 luni (a se depozita în recipiente originale închise etanș și într-un loc răcoros și uscat. A se proteja împotriva înghețului.)

Atenție: sensibil la îngheț!