

# REDOCOL GREENLINE KANTOL (BREZ TOPILO)

Osnova	Vinil acetat kopolimer
Področje uporabe	Za lepljenje debelih ABS, PP, PMMA in PVC robnih trakov na lesene materiale Za lepljenje furnirnih/debelih furnirnih robnih trakov na lesene materiale
Navodila za obdelavo	Lepilne površine morajo biti ravne, čiste in nemastne. Vlažnost lesa in materiala 8-12 % glede na uporabo. Lepilo s čopičem lopatico, valjem ali brizgo za lepilo nanesite na eno stran nosilnega materiala. Nato nanj stisnite robni trak.
Čas stiskanja	pri 20 °C pribl. 30 min. Nadaljnja obdelava je odvisna od vrste robnih trakov oz. folije in obremenitve med obdelavo. Zaradi velikega števila materialov robnih trakov in kakovosti folij priporočamo, da jih predhodno preizkusite.
Količina nanosa	100-150 g/m <sup>2</sup> glede na sposobnost vpijanja nosilnega materiala
Odpri čas	pribl. 11 min. pri 20 °C
Temperatura obdelave	najmanj 10 °C
Stiskalni tlak	0,5 N/mm <sup>2</sup>
Viskoznost	6.000-8.000 mPa.s
pH vrednost	4,5-5,5
Nadaljnja obdelava	Poskusi lepljenja z debelimi robnimi trakovi iz ABS, PVC in PP so pokazali, da je pri pravilnem lepljenju robnih trakov na ustrezen nosilni material rezkanje možno že po pribl. 30 minutah.
Čas skladiščenja	do 12 mesecev (v tesno zaprti originalni posodi skladiščite v hladnem in suhem prostoru; zaščitite pred zmrzaljo)

**Pozor: občutljivo na zmrzal!**