

REDOCOL GREENLINE KANTOL (BEZ RASTVARAČA)

Osnova	Kopolimer vinil acetata
Oblast primene	Za lepljenje čvrstih ABS, PP, PMMA i PVC kant traka na materijale na bazi drveta Za lepljenje kant traka od furnira / debelog furnira na materijale na bazi drveta
Uputstva za obradu	Površine za lepljenje moraju biti ravne, čiste i bez masnoće. Sadržaj vlage u drvetu i materijalu 8-12% u zavisnosti od primene. Nanesite lepak na jednu stranu podloge pomoću četke, lopatice, valjka ili špricem za lepak. Zatim pritisnite kant traku.
Vreme presovanja	na 20 °C pribl. 30 min. Dalje vreme obrade zavisi od vrste kant trake ili folije i opterećenja tokom obrade. Zbog raznovrsnosti materijala kant traka i kvaliteta folija, preporučuju se prethodno testiranje.
Količina nanošenja	100 - 150 g/m ² u zavisnosti od upijajuće moći materijala podloge
Otvoreno vreme	pribl. 11 min pri 20 °C
Temperatura obrade	najmanje 10 °C
Sila pritiska	0,5 N/mm ²
Viskozitet	6.000 do 8.000 mPa.s
pH vrednost	4,5 - 5,5
Dalja obrada	Testovi lepljenja sa čvrstim ABS, PVC i PP kant trakama su pokazali da, ako su kant trake pravilno lepljenje na odgovarajući noseći materijal, glodanje je moguće već nakon pribl. 30 minuta.
Vreme skladištenja	do 12 meseci (Čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži na hladnom i suvom mestu. Zaštitite od mraza)

Pažnja: sredstvo osetljivo na mraz!