










NISCHENRÜCKWANDSYSTEM

MONTAGEANLEITUNG




Nischenrückwandsystem 4-8 mm (mit Beleuchtung)











10




11




Nischenrückwandsystem 4-10 mm (ohne Beleuchtung)



6



7



Nischenrückwandsystem 16 mm (ohne Beleuchtung)

