



(HV) Réglage hauteur
+/- 1 mm

Tous les réglages peuvent être effectués indépendamment les uns des autres.

POSSIBILITÉS DE RÉGLAGE

Réglage en hauteur (HV)	Fixer	

RÉGLAGES

Régler angle d'ouverture 75°	Régler angle d'ouverture 100°	Régler la force de ressort

AVERTISSEMENT

	Remarque