

REMOVER 16 SPRAY

Frencken
LIJMEN SINDS 1901

- Solvente sintetico incolore
- Ideale per pulire la pistola e il tubo dei flaconi di adesivo a contatto Frencken
- Pronto per l'uso

PRODOTTO

Remover 16 Spray è un detergente universale, un solvente e diluente sintetico incolore.

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ

Materiale di base	: miscela di solventi
Peso specifico	: 0,80 kg/dm ³
Viscosità	: prodotto fluido
Temperatura di applicazione	: da +5 °C a +35 °C
Colore	: trasparente
Odore	: solventi
Numero di componenti	: 1

APPLICAZIONE

Remover 16 Spray è un flacone con spruzzatore provvisto di un accoppiamento a vite che si presta a diverse applicazioni:

- In combinazione con il **Frencken Cleaning Adapter**, è ideale per pulire la pistola e il tubo dei flaconi Frencken, **CS 1428 Fine Fix Spray**, **CS1661 High Tack Spray** e **CS 1212 Classic Spray**.
- Per pulire spazzole e spatole per adesivi, pistole e altri utensili
- Per eliminare l'adesivo in eccesso, le macchie e il tratteggio dello stesso
- Per staccare materiali incollati
- Per pulire e sgrassare superfici prima dell'incollaggio
- Ideale per sgrassare il teak prima dell'incollaggio
- Per pulire l'ugello delle pistole per adesivi
- Per pulire tubi intasati

Attenzione! Non utilizzare su materiali sintetici, lacche o polistirene.

TRATTAMENTO

Come detergente/sgrassante

Posizionare l'ugello spruzzatore sulla valvola. Mantenere il flacone nella corretta direzione di spruzzo. Esercitare una certa pressione con il dito sull'ugello spruzzatore. Lasciare agire il prodotto e togliere la parte in eccesso utilizzando uno straccio o una spatola. Dopo l'utilizzo, rimuovere l'ugello spruzzatore rosso dalla valvola.

Come detergente di ugelli di pistole per adesivi

Pulire gli ugelli delle pistole per adesivi utilizzando una spazzola morbida e del Remover 16 Spray Frencken.

Pulizia della pistola e del tubo del flacone contenente l'adesivo a contatto:

1. Chiudere il flacone e lasciare fuoriuscire la pressione dal tubo con la pistola.
2. Rimuovere il tubo.
3. Avvitare l'Adapter al tubo.
4. Avvitare il Remover 16 Spray.
5. Sbloccare la pistola e spruzzare finché non fuoriesce una polvere chiara:
 - Se non esce nulla (il tubo/la pistola sono intasati), lasciare agire il Remover 16 Spray Frencken.
 - Provare più volte a spruzzare finché l'adesivo non risulterà diluito e la pistola spruzzerà nuovamente.
6. Svitare il Remover 16 Spray.
7. Svuotare la pistola e il tubo spruzzando.
8. Svitare l'Adapter.
9. Ricollegare la pistola e il tubo al flacone.

ASPETTI AMBIENTALI

La composizione del prodotto comporta alcune limitazioni per quanto concerne lo stoccaggio, la movimentazione e il trattamento. Per maggiori dettagli, richiedere una Scheda di sicurezza del materiale (MSDS).

STOCCAGGIO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Conservare il Remover 16 Spray per 24 mesi in confezione chiusa e in luogo fresco e al riparo dal gelo. Il trasporto nei periodi di clima più rigido è possibile a condizione che la temperatura del prodotto si mantenga al di sopra di 0 °C. Conferire i residui e l'acqua di pulitura presso il centro locale per il trattamento dei rifiuti chimici.

CONSERVAZIONE DELLA CONFEZIONE

Sulla confezione è riportato un codice a 7 cifre. Detto codice indica la data di scadenza del prodotto (Best Before) e va decifrato come segue:

Esempio: BB1603001
16 = 2016 anno di scadenza;
03 = marzo, mese di scadenza;
001 - codice interno

CONFEZIONE

confezione	art.n.	confezionato da
flacone da 500 ml	70216	6



REMOVER 16 SPRAY
SPECIALE