

TECHNISCHE DATEN

E-DESK PRO 5 JAHRE GARANTIE

1. Elektrische Komponenten:

Eingangsspannung:	100-240V, 50/60 Hz
Nutzgrad:	10% max 2 min ein 18 min aus Automatische Ausschaltung, energiesparend

2. Tischgestell

Minimalhöhe:	600 mm
Bewegungsdistanz:	650 mm
Dynamische Belastung:	120 kg max.
Statische Belastung:	160 kg max.
Geschwindigkeit:	38 mm/s
Betriebstemperatur:	0 - 40°C

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bevor Sie das Gestell in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.
- Bevor Sie das Gestell nutzen, überprüfen Sie alle stromführenden Kabel auf Beschädigungen. Sollten Sie erhebliche Beschädigungen feststellen, nehmen Sie das Gestell bitte nicht in Betrieb.
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromkabel ausreichend lang ist um die gesamte Höhenverstellung zu erlauben.
- Das Gestell enthält elektrische Bauteile und sollte daher nur in trockener Umgebung genutzt werden.
- Alle elektrischen Bauteile von Flüssigkeit fernhalten. Niemals diese Bauteile mit nassen Händen berühren.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem sauberen, trockenen Tuch. Bitte vor der Reinigung der elektrischen Bauteile vom Strom trennen.
- Die Hubsäulen, der Steuerkasten und die Handsteuerung dürfen nicht geöffnet werden. Sie verlieren dadurch Ihren Garantieanspruch.
- Dieses Produkt enthält kleine Teile. Stellen Sie sicher, dass Kinder keinen Zugriff darauf haben. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder. Das Verpackungsmaterial soll nicht zum Spielen genutzt werden.
- Bitte nicht auf den Tisch liegen oder sitzen. Das Gestell ist nicht für die Bewegung von Personen ausgelegt.
- Überschreiten Sie das zulässige Gesamtgewicht nicht.
- Dieses Produkt kann in einem 10% Zyklus genutzt werden. (max. 2 Minuten aktiv innerhalb einer Zeitspanne von 20 Minuten).
- Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen.

KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Zeichen bedeutet, dass dieses Produkt innerhalb der Europäischen Gemeinschaft nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden durch unsachgemäße Entsorgung von Umwelt und Mensch fernzuhalten, ist eine sachgerechte Entsorgung sicherzustellen. Im Entsorgungsfall wenden Sie sich bitte an den verantwortlichen Entsorger oder den genannten Hersteller, um entsprechende Entsorgungsstellen zu finden. (WEEE-Reg.-Nr. DE: 52242201)

TECHNICAL DATA

E-DESK PRO 5-YEAR WARRANTY

1. Electric Components:

Input voltage:	100-240V, 50/60 Hz
Duty cycle:	10% max. 2 min. on 18 min off Automatic power off, low energy consumption

2. Desk Frame

Minimum height:	600 mm
Travel distance:	650 mm
Dynamic load:	120 kg max.
Static load:	160 kg max.
Speed:	38 mm/s
Operating temperature:	0 - 40°C

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Before using this device, read these instructions carefully and keep this user manual for future reference.
- Before using the product, check the desk and power cables for any visible signs of damage. If you notice cuts or deep scratches, do not turn on the device.
- Before using it, make sure that the length of the power cable is sufficient for the full movement of the frame.
- The height-adjustable desk contains electronic circuits and should only be used in dry environments.
- Keep all electrical components away from liquids. Never touch these components with wet hands.
- Clean the product only with a clean, dry cloth. Disconnect from the power supply before cleaning electrical components.
- Do not disassemble the columns, control box and control panel. These actions are considered damage caused by the user.
- This product contains small parts. Make sure they are out of reach for children. Do not allow children to play with the device. Packing materials must not be used as toys.
- Do not lay or sit on the worktop. This product is not for lifting people.
- Do not exceed the maximum permissible load weight.
- This product can be used in a 10% cycle (max. 2 minutes of operation in a time span of 20 minutes).
- The manufacturer cannot be held liable or responsible for any damage or injuries resulting from improper use.

CORRECT DISPOSAL



This sign indicates that this product must not be disposed through regular household waste within the European Union. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. There you can obtain all information necessary to dispose of this product properly. (WEEE-Reg.-Nr. DE: 52242201)