

## Rapido

### EIGENSCHAFTEN

- Standfest beim Verarbeiten - keine Montagestreifen notwendig, tropft nicht
- Extrem schnelle Aushärtung - schneidbar nach ca. 4 min, entspreizbar nach 10 min
- Voll belastbar nach ca. 20 min
- Treibgasfrei
- Alterungsbeständig
- Verrottungsfest
- Überputz- und überstreichbar
- Aushärtung unabhängig von der Luftfeuchtigkeit
- Nach Aushärtung physiologisch unbedenklich
- B2-Qualität nach DIN 4102
- EMICODE EC 1 Plus geprüft

### TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	2K PU Expansionsschaum
Dichte:	ca. 50 kg/ m <sup>3</sup>
Schaumausbeute (fugengeschäumt):	PNR 10 ca. 3 L PNR30 ca. 7 L
Zugscherfestigkeit:	ca. 8,5 N/cm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit:	ca. 16 N/cm <sup>2</sup>
Formstabilität:	< 2%
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C bis + 30°C optimal + 10°C bis + 25°C
Mindesttemperatur von Untergrund und Kartusche:	+5°C
Lagerstabilität:	Ungeöffnet mindestens 12 Monate



### EINSATZBEREICHE

- sehr schnelle Befestigung von Türcargen, Fensterbänken etc.

### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Staub, Fetten oder Ölen sein. Bei Porenbeton und Gips ist der Untergrund mit Tiefgrund vorzustreichen und ausreichend trocknen zu lassen. Türcarge vor dem Ausschäumen fixieren und Spreizen setzen.

### VERARBEITUNG

Schaumauftrag:

Beides in eine geeignete Kartuschenpistole zu Beispiel Ponal Kartuschenpistole PP6 einlegen. PNR10 kann auch mit Hilfe der beiliegenden schwarzen Stößel mit einer geeigneten Standardkartuschenpistole verarbeitet werden.



Hierzu den Stößel zusammen mit der Kartusch in die Pistole einlegen.

### Verbrauch

1 Kartusche PNR10 reicht für eine und eine PNR30 für bis zu zwei Standard-Türzargen. Die Spitze des Mischrohres an Wand oder Zarge anlegen. Durch gleichmäßiges Auspressen 6 Schaumstränge in Höhe der Befestigungspunkte (Türangeln, Türschloss) anbringen. Der Schaum ist standfest und läuft nicht ab. Montagestreifen müssen nicht mehr verwendet werden. Der Schaum härtet ohne Befeuchten und unabhängig von der Luftfeuchtigkeit aus. Nach ca. 4-5 Min. kann der Schaum geschnitten werden. Nach ca. 10 Min. können die Spreizen entfernt werden. Voll belastbar nach ca.20 Min.

### REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

FrISCHE Schaumflecken können mit Sista PU-Reiniger P 897 entfernt werden.

### Reinigung der Haut:

Das ausgehärtete Produkt kann von der Haut nur noch mechanisch entfernt werden. Haut anschließend einfetten.

### LAGERUNG

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Im ungeöffneten Originalgebände mind. 12 Monate lagerfähig. Herstellungsdatum siehe Kartuschenaufdruck.

### VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
PNR10	10 Kartuschen à 165 g
PNR30	6 Kartuschen à 330 g

### SICHERHEITSHINWEISE

Bitte informieren Sie sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge.



Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mymysds.henkel.com](http://www.mymysds.henkel.com) erhältlich.

Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

### ENTSORGUNGSHINWEIS

Produktreste unter Berücksichtigung der lokalen behördlichen Bestimmungen entsorgen. Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zuführen.

Europäische Abfallschlüsselnummer Ponal Rapido (EAK): 080409

*Unsere Handwerkerberatung steht Ihnen unter Tel: 0211/797-6700 zur Verfügung.*

