

REINIGUNG FÜR TISCHGESTELLE



Die Reinigung sollte mit weichen Schwämmen oder Mikrofasertüchern erfolgen. Aufgrund der speziellen Lasierung des Stahls wird das Gestell nur mit einem leicht feuchten Tuch und - wenn nötig - milden Reinigungsmitteln (z.B. Spülmittellösungen) abgewischt.

Ungeeignet zur Reinigung sind Desinfektions- und Bleichmittel, sowie chloridhaltige Flüssigkeiten und Salz, denn diese Reinigungsmittel können unter die Lasierung ziehen und führen dort zu rostigen Stellen. Ebenso darf nicht mit Scheuerpulvern, Stahl-Scheuerschwämmen und Silberputzmitteln gearbeitet werden, da diese die Lasierung des Stahls angreifen und ebenso zum Rosten des Materials beitragen.

