



LEIMPORT

PLUS JAMAIS DE FLACON DE COLLE SÉCHÉE

Préparation avant la première utilisation



Etape 1: Préparer le flacon à colle (500 ml)



Etape 2: Couper l'embout à la longueur souhaitée et retirer la capsule de fermeture.



Etape 3: Remplir le récipient climatisé avec 150 ml d'eau. Un contrôle du niveau d'eau tous les trois mois est tout à fait suffisant.



Etape 4: Insérer doucement la garniture en mousse dans le récipient en plastique jusqu'à ce que l'eau soit entièrement absorbée. Faire attention au sens d'orientation de la garniture en mousse à fente dans le sens du manchon à membrane.



Etape 5: Placer le récipient climatisé dans le support inox antidérapant.



Etape 6: Placer également le flacon rempli de colle blanche sur le support inox. L'ouverturwe de la douille à membrane se referme d'elle-même lors du retrait de la bouteille de colle, ce qui permet de maintenir cette humidité pendant une longue période.

Conseil de nettoyage

En cas de besoin, toutes les pièces de ce LeimPort peuvent être placées dans l'eau et ainsi nettoyer sans aucune difficulté. Même les pointes de colle légèrement séchées sont libérées au bout de guelque temps dans le Port.

Concai

En cas de perte d'élasticité de la garniture en mousse, il est possible avant une nouvelle utilisation de le rincer et de le tourner plusieurs fois.