

LEIMPORT

NOOIT MEER OPGEDROOGDE PUNTEN VAN LIJMFLESSEN

Vorbereitung LeimPort



Stap 1: Zet de lijmfles (500 ml) gereed.



Stap 2: Dop verwijderen en mondstuk op gewenste lengte inkorten.



Stap 3: De anti-uitdroogbeker met 150 ml water vullen. Controleer elke drie maanden of er nog voldoende water in de anti-uitdroogbeker zit.



Stap 4: Het schuimblok langzaam in de anti-uitdroogbeker drukken tot al het vocht compleet opgenomen is. Zorg dat de gleuf in het blok in de richting van de membraantule geplaatst wordt.



Stap 5: Zet de anti-uitdroogbeker in de houder.



Stap 6: Plaats de met houtlijm gevulde lijmfles in de houder als hier-naast weergegeven. Bij het verwijderen van de lijmfles sluit de membraan vanzelf, zodat het vocht voor een langere periode in de anti-uitdroogbeker blijft.

Onderhoudstip

Indien nodig kunnen alle componenten van de LeimPort compleet in het water ingeweekt en vervolgens eenvoudig gereinigd worden. Licht uitgedroogde lijmpunten worden na lang, vakkundig gebruik in de lijmhouder na verloop van tijd weer zacht.

Tip

Bij mindere elasticiteit van het schuimblok kunnen, voor verder gebruik, meerdere keren nieuwe gleuven gemaakt worden.