

# REDOCOL KANTOMELT BEZ WYPEŁNIACZA

**Klej topliwy bez wypełniaczy o wysokiej odporności na ciepło.**

## Właściwości

Klej topliwy PUR REDOCOL Kantomelt bez wypełniaczy jest klejem topliwym na bazie EVA z dobrymi właściwościami obróbki. Charakteryzuje się szczególnie ekonomicznym zastosowaniem i bardzo wysoką wytrzymałością początkową.

## Zastosowanie

REDOCOL Kantomelt bez wypełniaczy nadaje się uniwersalnie do prostych obrzeży i do przetwarzania metodą softforming. Stosuje się go do większości typów obrzeży przetestowanych przez producentów obrzeży i dopuszczonych do procesu klejenia na gorąco.

## Wskazówki stosowania

Maszynę należy ustawić zgodnie z instrukcjami producenta maszyny. Dobre wyniki osiąga się w następujących warunkach:

Temperatura pokoju oraz materiału	18 - 25°C
Wilgotność drewna	08 - 10%
Temperatura obróbki na wałku	180 - 200°C
Prędkość posuwu	min. 10 m/min

## Odporność termiczna

Odporność termiczna płyt REDOCOL Kantomelt bez wypełniaczy spełnia wszystkie wymagania, takie jak dla mebli w pomieszczeniach mieszkalnych w klimacie zimnym, umiarkowanym, sucho-ciepłym i ciepło-wilgotnym.

## Czyszczenie

Naczynia do topienia powinny być czyszczone w regularnych odstępach czasu.

## Materiał obrzeży

Obrzeża mogą mieć wiele różnych właściwości klejenia, nawet w przypadku tych samych materiałów. Z tego powodu należy wykonać próby klejenia. Die Empfehlungen der Kantenhersteller sind zu beachten.

## Dane chemiczno-techniczne

Baza	Kopolimer etylen octan winylu
Lepkość (ASTM D 3236 przy 200°C)	ok. 48 000 - 58 000 mPa s
Temperatura mięknięcia (metodą pierścienia i kuli zgodnie z normą ASTM E28)	ok. + 108 - 113°C
Kolor	Przezroczysty, biały

### **Oznakowanie**

REDOCOL Kantomelt bez wypełniacza nie podlega obowiązkowi oznakowania zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem o materiałach niebezpiecznych.

### **Ostrzeżenie**

Kleje topliwe wydzielają opary nawet przestrzegając podanej temperatury obróbki. Wtedy mogą powodować podrażnienie narządów oddechowych. Dlatego należy podjąć środki w celu wyeliminowania oparów, np. poprzez odpowiednie odsysanie.

### **Przechowywanie**

REDOCOL Kantomelt bez wypełniacza należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Czas przechowywania ok. 26 miesięcy

*Von dieser Fassung abweichende Angaben früherer Merkblattausgaben sind ungültig.*