















System: - Glass-Line












1






2














6



7





**i****DE**

Die Abb. zeigt die Einstellung der Federkraft. Bei der Einstellung ist die DIN 14749 zu beachten. Die Federkraft soll den Rollladen im Gleichgewicht halten. Soll sich jedoch der Rollladen selbstständig absenken, muss die Federkraft so eingestellt werden, dass die Bewegung spätestens 200 mm vor dem vollständig geschlossenen Zustand von allein stoppt.

GB

The image shows the adjustment of the spring force. When doing the setting please note DIN 14749. The spring force should keep the roller shutter in balance. However, if the roller shutter lowers itself automatically, the spring force has to be adjusted in such a manner, that the movement will stop on its own the latest 200 mm before the roller shutter will be closed completely.

FR

Le schéma montre comment régler la force de ressort. Lors du réglage, il convient de respecter et de suivre la norme allemande DIN 14749. La force de ressort doit permet un bon équilibre du tablier. Si le tablier descend automatiquement, il convient de régler la force du ressort afin que le tablier s'arrête de lui-même environ 200 mm avant sa fermeture totale.

NL

De afbeelding laat het instellen van de veerkracht zien. Bij het instellen dient rekening gehouden te worden met DIN 14749. De veerkracht dient het rolluik in balans te houden. Indien de rolluikmat zelfstandig daalt, moet de veerkracht zo ingesteld worden, dat de beweging ten minste 200 mm voor het compleet sluiten van de rolluikmat stopt.

